

# Cortador USB Auto recibo térmica 80 milímetros de impressora

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Método de impressão:              | Térmica direta   |
| Velocidade de impressão:          | 230 milímetros / s, 260 milímetros / s   |
| Largura do rolo:                  | 79,5 ± 0,5 milímetros  |
| Diâmetro da impressão:            | Φ80mm  |
| Espessura do papel:               | 0.06-0.08mm  |
| Capacidade da coluna:             | 576dots / linha, 512 pontos / linha  |
| Espaçamento entre linhas :        | 3,75 milímetros (Ajustável por comandos)   |
| Comando de impressão:             | Compatível com o comando ESC / POS   |
| Tipo de Interface:                | + Lan / 36P porta paralela USB + Serial / 25P série + USB / LAN  |
| Cortadores de vida:               | 1 milhão de cortes   |
| Durabilidade cabeça de impressão: | 100 km   |
| Memória intermédia de entrada:    | 2048Kbytes   |
| NV inflamação:                    | 256Kbytes  |
| Adaptador de energia:             | AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz  |
| Fonte de energia:                 | DC 24V / 2.5A  |
| Fornecimento gaveta de dinheiro:  | DC 24V / 1A  |
| Ambiente de trabalho:             | Temperatura (0 ~ 45) Umidade (10 ~ 80%) (Não-condense)   |
| Ambiente de trabalho:             | Temperatura (0-45) graus centígrados, umidade (10-80%) condense Não-   |
| Ambiente de armazenamento:        | Temperatura (-10 ~ 60 °C); Umidade (10 ~ 90%)  |
| Tamanho dos caracteres:           | ANK, FontA: 1,5 * 3,0 milímetros / FontB: 1,1 * 2,1 milímetros   |
| Código de barras:                 | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128 QRCode   |
| Personagens:                      | PC347 (Standard Europe) Katakana PC850 Multilingual PC860 Portuguese PC863 Canadian-French PC865 Nordic West Europa, grego, hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (cirílico # 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, letão, árabe, PT151 (1251) |



**Documentos relevantes:**

[\\*Especificação](#)

[\\*Endereço IP Configurar manual](#)

[\\*Instrução manual](#)

[\\* Driver para todo o sistema de janelas](#)

[\\*Driver para Linux](#)

[\\*Parâmetros de configuração da impressora Ferramentas](#)

[\\*CD Arquivos](#)