□□POS□□□□□POS

□□□□OCPP-88A□

□□□

□□□□□□Android□□□□□□□□POS□□□□□□POS

1.□□□□□□□□□□□□□□;

2.□□□□□□□□□300□□/□;

3.□□□□□□□□;

4.□□□□□□□□□

5.□□□□□□□□USB□USB +□□□USB + LAN□USB +□□+ LAN;□Wifi + USB□□□+ USB

6.□□□□□□□□□□□□□□□□□;

7.□□□□□□□□□□□□□□□□□;

8.□□□□□□□□□□;

9. SDK□Android□□;

10.□□□□□□□□□□□□□;

11.□□EPSON ESC / POS□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□POS□□□□□□POS

□□□□	□□□□□□□
□□□□	576dots /□□□□□□512dots /□; □□□□□□□□□□□□□24x24□18030□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ANK□□□□□;
□□	□□12 * 24dots□1.5□W□* 3.0□□□mm; A□9 * 17dots□1.1□□□* 2.1□□□mm □□/□□□24 * 24dots□3.0□W□* 3.0□□□mm
□□□□	JUPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128□ □□□
□□□□	250□□/□□□□□□□□□□□300□□/□□□□□□□□□□□□
□□	USB□USB +□□□USB + LAN□USB +□□+ LAN□□□+ USB□□□+ USB
□□□□	□EPSON ESC / POS□□□□
□□	□Win9X□/□□XP / VISTA□/ WIN2000 / Win2003□□/□/□7 8 / win8.1 / Win10 / Linux□□ESPON□□SDK□□ □Android□□□
□□□□	79.5±0.5□□□□□□□72□
□□□	83□□
□□□□	0.06-0.08mm
□	□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□
□□	DC24V / 2.5A
□□	0-45□□□
□□□□□□	10-80□
□□□□	190 * 145 * 145□MM□
□□	1.60□□

□□□□	P / N	□□
	OCPP-88A-U	USB□□□□□□□□
	OCPP-88A-UR	USB +□□□□□□□□□
	OCPP-88A-UL	USB + LAN□□□□□□□□□
	OCPP-88A-URL	USB +□□+ LAN□□□□□□□□
	OCPP-88A-W	□□+ USB□□□□□□□□
	OCPP-88A-BU	□□+ USB□□□□□□□
	OCPP-88A-U0	USB□□□□□□□□
	OCPP-88A-UR0	USB +□□□□□□□□□
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN□□□□□□□□
	OCPP-88A-URL0	USB +□□+ LAN□□□□□□□□
	OCPP-88A-W0	□□+ USB□□□□□□□□
	OCPP-88A-BU0	□□+ USB□□□□□□□□

□□□□□

*□□

*□□□□

*□□

*□□□□□WinXP Win2000□WinVista Win8-32bit

*Win7□□□□□□&; Win8-64bit

*Linux□□□□

*□□□□□□□□□

*USB Printdemo□□□□□□□□

*SDK □Android

*□□ □