OCPP -88A□□□□□□□□□□3□□POS 80□□□□□□□□□□

□□□□OCPP -88A□

□□□

1.□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□300mm /□□

3.□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□

5.□□□□□□□□USB□USB +□□□USB + LAN□USB + Serial + LAN□□Wifi + USB□□□+ USB + LAN

6.□□□□□□□□□□□□□□□□□

7.□□□□□□□□□□□□□□□

8.□□□□□□□□□□

9.□□□Android□SDK□

10.□□□□□□□□□□□□□100□□□

11.□□EPSON ESC / POS□□□

□□□

□□□□	□□□□
□□□	576□/□□□□□□512□/□; □□□□□□□□24x24□□□□18030□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ANK□□□
□□	A□12 * 24□□1.5□W□* 3.0□H□mm; B□9 * 17□□1.1□W□* 2.1□H□mm □□/□□□24 * 24□□3.0□W□* 3.0□H□mm
□□□□	JUPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128□QR□
□□□□	□□□250mm /□□□□□□□□□□300mm /□
□□	USB□USB +□□□USB + LAN□USB +□□+ LAN□Wifi + USB□□□+ USB + LAN
□□□□	□□EPSON ESC / POS□□
□□	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux□□ESPON□□□□□ □Android□SDK□
□□□□	79.5±0.5mm□□□□□72mm□
□□□□	83□□
□□□□	0.06-0.08□□
□□	□□□□□□□□□□
□□□□□	100□□
□□	DC24V / 2.5A
□□	0-45□
□□□□	10-80□
□□□□	190 * 145 * 145□□□□
□□	1.60□□

□□□□	P / N	□□
	OCPP -88A-U	USB□□□□□□□□□□
	OCPP -88A-UR	USB +□□□□□□□□□□□□
	OCPP -88A-UL	USB +□□□□□□□□□□□□
	OCPP -88A-URL	USB +□□+□□□□□□□□□□□□
	OCPP -88A-W	Wifi + USB□□□□□□□□□□
	OCPP -88A-BUL	□□+ USB +□□□□□□□□□□
	OCPP -88A-U0	USB□□□□□□□□□□
	OCPP -88A-UR0	USB +□□□□□□□□□□□□
	OCPP -88A-UL0	USB + LAN□□□□□□□□□□
	OCPP -88A-URL0	USB +□□+□□□□□□□□□□□□
	OCPP -88A-W0	Wifi + USB□□□□□□□□□□
	OCPP -88A-BUL0	□□+ USB +□□□□□□□□□□