


## Terminal POS Android Portátil

POS-Q2



### Botão de ligar/desligar

Toque breve. Ligar Tela/Desligar e Tela de Bloqueio. Manter pressionado: Mantenha pressionado o botão de energia 3-5 segundos para Ligar/Desligar ou reiniciar o aparelho.

Nota: Se o aparelho estiver suspenso ou não responder, mantenha pressionado o botão de liga/desliga por 10 segundos para reiniciar.

### Botão de digitalização

Para trabalhar com o scanner 1D integrado na parte traseira do aparelho.

### Botão Retornar


Retornar à interface anterior.

### Botão da tela inicial

Ocultar todas as janelas e mostrar a tela principal.

### Botão Menu

Para obter uma visão rápida dos aplicativos em operação. Pode escolher ou fechar as aplicações.



### Tomada de carregamento


Diâmetro externo: 3,5 mm,  
Diâmetro interno: 1,35mm,  
Entrada: 12V/1,0A

O aparelho suporta carga de energia apenas por esta tomada, não suporta carga por USB. Durante o carregamento de energia, a tela exibirá o logotipo de carregamento da bateria. Caso não consiga visualizar este logótipo depois de ligar o adaptador de energia, verifique cuidadosamente todas as conexões.

Aviso: O carregamento por adaptador de energia não original é proibido.

### Saída de Fone

Esta tomada permite ligar um fone de ouvido ou um alto-falante externo.




### Slot para cartão SIM

Suporta cartão MicroSD, rede 3G.

Aviso: Desligue o aparelho antes de inserir o cartão SIM, caso contrário o slot do cartão poderá sofrer danos.


### Câmera

Câmara de focagem fixa de 5 MP. Suporta pagamentos de telefone celular e o escaneamento de código 2D. A distância ideal é de 15CM.



### Scanner CCD

Este dispositivo é capaz de ler códigos de barras 1D. Conveniente para couriers, caixa de lojas ou para inventário.



### Impressora de recibos

Esta é a impressora de recibos térmicos de alta velocidade de 58 mm, que suporta a impressão de etiquetas. O diâmetro do papel é de 57 x 40 mm

Para mudar o papel, abra a tampa do papel, coloque o papel térmico ou a etiqueta térmica, mantenha uma pequena parte do papel fora da abertura do papel e feche a tampa do papel.

### CONFIGURAÇÕES

A configuração do aparelho é semelhante à do seu smartphone.

Ajuste 3G: Desligue o aparelho primeiro, abra a tampa do lado direito, insira o cartão Micro SIM e feche a tampa. Ligue o aparelho e o sistema operacional reconhecerá directamente o cartão SIM.

Configuração WIFI: Entre no menu de configuração, ative a WLAN e entre na configuração WLAN, escolha a conexão e insira a senha. Após verificação, a conexão pode ser usada.

### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS

#### 1. A impressora não funciona

Certifique-se de que a tampa do papel está bem fechada e se o papel foi esticado através do cortador de papel.

Se o papel for alimentado normalmente mas não imprimir nada, verifique se o papel foi colocado na direção correta.

#### 2. Trabalho anormal do scanner

Por favor, inicialize a configuração lendo o código de barras inicialização.

#### 3. A Tela de toque funciona incorretamente

Entre no menu de configuração, escolha o submenu "Tela" e calibre o toque na seção "Touch screen".

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Especificações
Sistema Operacional	Android 6.0
CPU	Quad core MTK6580 1.3GHz
RAM	1GB DDR3
Armazenamento	4GB Flash
Tela de toque	5.5" HD (1280 x 720) Toque Multiponto Capacitivo
Câmera	5MP enfoque fixo
Scanner	1D CCD Scanner(Opcional)
RFID	13.56MHZ 14443A NFC (HF)
Networking	GSM: 850/900/1800 WCDMA 2100(B1/B5/B8) GPS+AGPS
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WiFi	WiFi 802.11 b/g/n
Speaker	1W Canal único
Botões	Botão liga/desliga, botão scanner
E/S	Conector de carregamento, USB, slot para cartão SIM
Bateria	7.4V / 5000 mAh
Impressora	Impressora térmica de notas de 58mm
Velocidade de impressão	Velocidade de 90 mm/s
Rolo de papel	Diâmetro máximo 42 mm
Adaptador de energia	Entrada: 100-240V/1.5A 50/60Hz - Saída: 12V 1A
Dimensões	209.2mm (L) x 87.4 mm (W) x 51.7 mm (H)

### ATENÇÃO

A fim de evitar danos ou perigo, pessoal não autorizado não tem permissão para abrir o dispositivo, o adaptador de energia e os acessórios relacionados. Como este é um dispositivo sem fio, sugerimos que você não o use perto de dispositivos médicos.

Quando o aparelho sofrer de sobreaquecimento, fumo ou cheiro anormal, desligue o dispositivo imediatamente.

Ao carregar papel, preste atenção ao dispositivo serrilhado para evitar arranhar à mão.

Se possível, coloque uma corda de protecção de segurança para evitar que a máquina caia e fique danificada.

### DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O direito de interpretação deste documento está reservado à na nossa empresa. Reservamo-nos o direito de alterar esta instrução sem aviso prévio.

### CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

Terminal POS Portátil POS-Q2.....1 unidade.  
Manual de utilização.....1 unidade.  
Adaptador de carregamento.....1 unidade.