



	P/N	وصف
طلب معلومات	ocw-88-U	منفذ الناقل التسلسلي العام ، مع قطع السيارات
	ocportal-88-URL	المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، مع قطع السيارات + USB
	ocw-88-W	وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، مع السيارات كتر
	اوكبس-88-ا يو	بلوتوث + الناقل التسلسلي العام ، مع السيارات القاطع
	ocportal-88-ين	بدون قطع السيارات ، USB منفذ
	ocportal-88-URL0	المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، دون قطع السيارات + USB
	ocportal-88-W0	وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، دون قطع السيارات
	ocportal-88-BU0	بلوتوث + الناقل التسلسلي العام ، دون قطع السيارات

## الوثائق ذات الصلة:

[مواصفات\\*](#)

[دليل الإجراءات\\*](#)

[تعليمات\\*](#)

[سائق الرياح شراعي\\*](#)

[لينكس سائق\\*](#)

[أداه اعداد معلمه الطابعة\\*](#)

[\(اوسب الطابعة التحريبي\) تطبيق برنامج تحريبي\\*](#)

[للروبوت sdk\\*](#)

[مؤتمر ملف\\*](#)