

4

M / N OCBP -M1001

□□□□	□□
□□□□	80mm / s□□□□□
	70mm / s□□□□ □
□□□	8dots/ mm
□□□□□□□□	100□□/72□□/48□□/37.5□□
□□□□	ASCII□GB18030□□□□□□BIG5□□□□□
□□□□	□□A□12 * 24;□□B□8 * 16
□□□□	□□□/□□□
□□□□	40□□ □□□□□□
□□□□	13□□□□□□□
□□□□	0.06□0.16□□
□□□□	□□□□□□□□
TPH	50□□
□□	1D□EAN-13□EAN-8□UPC-A□UPC-E□CODE39□CODE93□CODE128□CODABAR□INTERLEAVED 25
	2D□PDF417□□□□□□□□□□
□□	CPCL / ESC- POS
□□	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8/ Win10
□□□□	□□□□□□□□□□ □□ □□interval
□□	USB /□□
□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□
□□	Flash□512kb; RAM□128kb
□□□□□□□□	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian□;□□□Android
□□□□	46□□□□□
□□□□□□□□	DC9V / 2A
□□□□	7.4V□ 2300mAg □□□□□□□□
□□□□	100□□□□□□
□□□□	□□3□□□□
□□□□□□	360□□

重量	500g
寸法 W X H X H	140mm x 115mm x 51mm
材質	紙
保存温度	-10-50°C
保存湿度	10%-80%
付属品	USBケーブル、CD-ROM
	取扱説明書