





OCPP-80Y



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it is on corner block. If not, open here and turn the gear to reset cutter.

POWER ENERGY PAPER FEED





OCPP-80Y





## 1. 简介

本说明书旨在帮助您了解本产品的使用方法和注意事项。请仔细阅读本说明书，并妥善保管，以便日后查阅。

本产品为家用办公用碎纸机，适用于碎纸文件、名片、信封等。

## 2. 安全警告

请务必仔细阅读本说明书中的安全警告，以确保您的安全。

请勿将手伸入碎纸机内部，以免受伤。请勿将易燃、易爆、腐蚀性或尖锐物品放入碎纸机。

请勿长时间连续使用碎纸机，以免过热。请勿将碎纸机放置在潮湿、高温或阳光直射的地方。

## 3. 规格

OCOM OCP-80Y 碎纸机的主要规格如下：

碎纸宽度：500mm；碎纸长度：100mm；碎纸速度：约100张/分钟。

