OCPP-88A-BU□□80□□□□□□□□□□□□□+ USB□□

□□□□OCPP-88A□

□□□

1.□□□□□□□□□□□□;

2.□□□□□□□□□300mm /□;

3.□□□□□□;

4.□□□□□□□□□□□

5.□□□□□□□□USB□USB +□□+□□□;□Wifi + USB□□□+ USB

6.□□□□□□□□□□□□□□;

7.□□□□□□□□□□□□□;

8.□□□□□□□□;

9.□□□Android□IOS□SDK;

10.□□□□□□□□□100km;

11.□EPSON ESC / POS□□□□□

□□□

□□□□	□□□□
□□□□	576□/□□□□□□512□/□; □□□□□□□24x24□□□□18030□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ANK□□;
□□	A□12 * 24□□1.5□W□* 3.0□H□mm; B□9×17□□1.1□W□×2.1□H□mm □□/□□□24 * 24□□3.0□□□* 3.0□□□□□
□□□□	JUPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128□QR□
□□□□	□□□□□□□250□□/□□□□□□300□□/□
□□	USB□USB +□□+□□□□Wifi + USB□□□+ USB
□□□□	□EPSON ESC / POS□□□□
□□□□	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux□□□ESPON□SDK for Android□IOS□
□□□□	79.5±0.5mm□□□□□72mm□
□□□	83□□
□□□□	0.06-0.08mm
□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□	100□□

□□	DC24V / 2.5A	
□□	0-45□□□	
□□□□	10-80□	
□□□□	190 * 145 * 145□□□□	
□□	1.60□□	
□□□□	P / N	□□
	OCPP-88A-U	USB□□□□□□□□□
	OCPP-88A-URL	USB +□□+□□□□□□□□□
	OCPP-88A-W	Wifi + USB□□□□□□□□□□
	OCPP-88A-BU	□□+ USB□□□□□□□□
	OCPP-88A-U0	USB□□□□□□□□□□
	OCPP-88A-URL0	USB +□□+□□□□□□□□□
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB□□□□□□□□□□
	OCPP-88A-BU0	□□+ USB□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□80□□□QR□□□□□80□□□□□□□□80□□WiFi□□□□