OCOM□□□□80mm□□□□□□80mm□□□□□

□□□□**OCPP -M082**□

80mm□□□□□□ □□□□□□ □□□□□80mm

□□□

□□□□×□×□□	98×103×45□□
□□	280□
□□	□□
□□□□□□	72□□
□□□□	□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□□
□□□□	□□90mm /□
□□□	8□/□□□203DPI□
□□□□	□12X24 / 24x24 in
□□□	48/24□
□□□□	1.5×3.0□□□□x□□/ 3.0x3.0□□□□x□□
□□□□	□□80.0□□□±0.1□□x30.0
□□□□	0.06□0.08□□
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□RS-232□□□□□□□
□	256KB
□□□□□	9V DC / 2A
□□□□	□□/ 2000 mA 7.4V;□□□□□□4-5□□□□□□□□□□□120-150M□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□-10□□□□50□□□□□□10□□90□
□□□□	□□□-20□□□□70□□□□□□5□□95□
□□□□	□□□□□□□□□30□ASCII□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□“ 1234”□□□□□□□6□□□□
□□□□□□	3.5 * 1.1□□

□□□□□□	P / N	□□
	OCPP -M082-BB	□□□□□□□□□□Android
	OCPP -M082-BB-I	□□□□□□□□□□Android□IOS
	OCPP -M082-UB	□□Barrery USB□□□
	OCPP -M082-U	USB□□□□□□□□□□
	OCPP -M082-B	□□□□□□□□□
	OCPP -M082-UC	USB□□□□□□□□□
	OCPP -M082-BC	□□□□□□□□□□□
	OCPP -M082-C	□□□□

□□□□□

ocom
CHARGE
MODE
ERROR
FEED
COM
USB