□□□80□□□□POS□□□□□□□□□□□□

□□□□OCPP-88A□

□□□

1.□□□□□□□□□□□□;

2.□□□□300□□/□□□□□;

3.□□□□□□□;

4□□□□□□□□□□

5.□□□□□□□USB□USB +□□□USB + LAN□USB +□□+ LAN;□Wifi + USB□□□+ USB + LAN

6.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

8.□□□□□□□□;

9. SDK□Android□□;

10.□□□□□□□□□□□□□;

11.□□EP SON ESC / POS□□□

□□□

□□□□	□□□□□□	
□□□□	576dots /□□□□□□512dots /□; □□□□□□□□□□□□24x24□18030□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ANK□□□□□;	
□□	□□12 * 24dots□1.5□W□* 3.0□□□mm; A□9 * 17dots□1.1□□□* 2.1□□□mm □□/□□□24 * 24dots□3.0□W□* 3.0□□□mm	
□□□□	JUPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128□QR□	
□□□□	250□□/□□□□□□□□□□□300□□/□□□□□□□□□□□□	
□□	USB□USB +□□□USB + LAN□USB +□□+ LAN□□□+ USB□□□+ USB + LAN	
□□□□	□EPSON ESC / POS□□□□	
□□	□Win9X□/□□XP / VISTA□/ WIN2000 / Win2003□□/□/□7 8 / win8.1 / Linux□□ESPON□□SDK□□□Android□□□	
□□□□	79.5±0.5□□□□□□□72□	
□□□	83□□	
□□□□	0.06-0.08mm	
□	□□□□□□□□□	
□□□□□	□□□	
□□	DC24V / 2.5A	
□□	0-45□□□	
□□□□□□	10-80□	
□□□□	190 * 145 * 145□MM□	
□□	1.60□□	
□□□□	P / N	□□
	OCPP-88A-U	USB□□□□□□□□
	OCPP-88A-UR	USB +□□□□□□□□□
	OCPP-88A-UL	USB + LAN□□□□□□□□□
	OCPP-88A-URL	USB +□□+ LAN□□□□□□□□
	OCPP-88A-W	□□+ USB□□□□□□□□
	OCPP-88A-BUL	□□+ USB + LAN□□□□□□□
	OCPP-88A-U0	USB□□□□□□□□
	OCPP-88A-UR0	USB +□□□□□□□□□
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN□□□□□□□□
	OCPP-88A-URL0	USB +□□+ LAN□□□□□□□□
	OCPP-88A-W0	□□+ USB□□□□□□□□
	OCPP-88A-BUL0	□□+ USB + LAN□□□□□□

- [x]
- [x]
- [x]
- [x]
- [x]
- [x]
- [x]
- [x]
- [x]
- [x]