Магнитный считыватель полос
С 20 клавишными пинпапами

ФУНКЦИИ
1. Тройной трек.
2. Встроенный декодер
3.20 клавишный пин-блок
4. Двунаправленная операция
5. Двойной светодиодный индикатор указывает на хорошее / плохое считывание
6. Картонная гитара из нержавеющей стали
7. Корпус из ABS-пластика
8. USB Интерфейс кабели включают,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:
Вес 450G
Размеры 150 мм × 101 ммW x 38 мм H
Корпус ABS пластик
окружающая среда:
Рабочая температура от 0 до +50 ° C
Температура хранения от -20 до +70 ° C
Относительная влажность 90%, без конденсации
Вибрация 40 G
Удар 40 Г
Производительность чтения:
Скорость подачи карточки от 10 до 120 мм / с
Сила подачи карточки 0.6oz, типичная
Срок службы магнитной головки 1 000 000 проходов мин.
Чтение частоты ошибок & lt; 1 за 1000 проходов
Электрические:
Напряжение 5 В постоянного тока +/- 10%
Текущий 30 м
Светодиодный индикатор Зеленый - Хорошее чтение or готов к чтению
Красный - плохо читается
Электрические соединения:
Подключите длинный кабель к компьютеру USB порт.
Интерфейс:
Тон KB20R (который имитирует работу клавиатуры) commUnicate с системой сквозь USB-интерфейс.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ
KB20R
1. Тест msr
Для функциональной проверки KB20R потребуется использование стандартного кредита карта. Поместите кредитную карту на один конец считывателя магнитной полосы.
Поверните магнитную полосу кредитной карты к стрелке MSR.
Переместите (проведите) карту через считывающее устройство. KB20R является двунаправленным устройства, следовательно, не имеет значения, в каком направлении прошита кредитная карта.
Информация о кредитной карте появится на мониторе. Информация

показанные на экране, будут различаться в зависимости от используемой карты. Информация должен выглядеть примерно так:
Трек 1% ABCD84045453?
Трек 2; 9437577710640473475?
Трек 3 +43623562346655423465?

2. Контрольная пинпа
Информация, введенная с пин-папа, будет отображаться на экране.

KB20R

1. Тест MSR

Функциональное тестирование KB20R потребует использования стандарта кредитной карты и коммуникационной программы.
магнитную полосу кредитной карты к стрелке MSR. Переехать (проведите) карту через считыватель. KB20R является двунаправленным устройства, следовательно, не имеет значения, в каком направлении спер. Информация о кредитной карте появится на мониторе.
информация, отображаемая на экране, зависит от используемой карты.
Информация должна выглядеть примерно так:
трек 1 ; 9437577710640473475?
Трек 2; 9437577710640473475?
Трек 3 +43623562346655423465?
2.
Информация, введенная с пин-папа, будет отображаться на screep

PINPAD

ШАБЛОН

ESC	F1	F2	F3
7	8	9	F4
4	5	6	F5
1	2	3	F6
ЧИСТО	0	,	ВОЙТИ